



Satsförteckning

- Pos 1 1 st bottenplugg med monterad O-ring och fästlina
" 2 1 st fläns
" 3 1 st ring
" 4 1 st propp med monterad fästlina
" 5 1 st fläns FLR 13147
" 6 1 st kabeltätning
" 7 2 st anvisningsskyltar "anslutning torrluft"
samt "intag kabel hygrostat"

Monteringsanvisning

Torrluftsanslutningen monteras med M6 bult, längden anpassas till karosseriväggens tjocklek.

I de fall där karosseriväggens konstruktion är sådan att isolering motsv kan falla ner och täppa till håltagningarna i karosseriväggen (Ø 70 resp Ø 45 mm) skall rörstos monteras med längden anpassad till vägg-tjockleken. Rörstosarna kan fästas med lämpligt lim eller plastas fast.

Ytbehandling av monterade detaljer i likhet med karossens.

Tekniska frågor?

- kontakta:

www.uniphon.se

tel 08/345045